12” Desktop Fan

Instruction Manual
Model: FDF-1210

Features:
Wide Area Oscillation
ON/OFF Push Button with 3 Speed Settings
High Performance Blades
Steel Safety Grill
6’ Cord

Use:
This product is intended for indoor residential or office use only. Not for industrial or other commercial use. Use only if the electrical wiring is in good working order and meets applicable codes and ordinances. If you have any questions whether the wiring is adequate, consult a licensed electrician.

While using your product, follow all instruction listed below. As part of those instructions, we have used the word **WARNING**. Disregarding warning may result in injury or death.

Instructions:
As with all electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce risk of electric shock, fire, or injury, including the following precautions:

- Read all instructions before using this fan.
- Use this fan only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause electric shock, fire, or injury.
- Do not operate this fan with a damaged cord after the fan malfunctions, or has been dropped.
- Use of extreme caution is necessary when any fan is used by or near children, disabled people, or pets.
- Do not place the fan on any surface which might allow the fan to tip over. The fan should always be used on a smooth, level, non-combustible surface.
- Always unplug fan when not in use.
- Do not use the fan with the blade guards or any safety device removed.
- Avoid using extension cords due to the risk of fire. If an extension cord is necessary, the cord must be a minimum 14AWG and rated for not less than 1875 watts.
- Do not run the power cord under carpeting. Do not cover the cord with throw rugs , runners, or the like. Arrange the cord to avoid traffic areas.
- Do not insert or allow any object to enter any opening of the fan. Doing so may cause an electric shock and/or a fire hazard.

Save These Instructions

WARNING: SHOCK HAZARD
Use your fan only in dry environments. This fan is not intended to used in any location where it may come into contact with water or condensation.

WARNING: HOT SURFACES
Do not touch the fan motor when in use or immediately afterward. The motor gets hot and may cause burns.

WARNING: FIRE HAZARD
Fans have arcing or sparking parts inside. Do not use near anything combustible such as gas, gas fumes, or sources of heat. Do not use near paint or other flammable materials. To prevent any possible fire, do not block any air intakes or exhausts.

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, this fan has a two-prong plug that must be inserted into a matching, properly grounded outlet. This fan has also been equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other). This reduces the risk of electric shock or fire by ensuring it can only be plugged in one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still doesn't fit, have a licensed electrician change your outlet. Do not attempt to defeat this safety feature.

Do not operate this fan if it has any visual defects. For repairs under warranty, contact FanFair's Customer Support for assistance.

How To Assemble:

1. Unscrew the blade cap by turning clockwise.
2. Mount the rear safety grill to the motor by matching the 3 pins to the 3 holes in the safety grill.
3. Tighten the rear safety grill with the nut. Tighten until the flush with the outside motor housing cylinder.
4. Insert the fan blade onto the motor shaft by matching the slots in the blade with the pins on the shaft. Tighten the blade with the blade cap by turning counter-clockwise.
5. Test the fan by turning the blades by hand to ensure the blades turn freely.
6. Place the front safety grill by inserting the hook of the front grill on the rear grill. Secure by closing the 3 clips.



How To Oscillate:

The oscillating control button is located on the top of the motor housing. Simply press down to oscillate and lift up to stop the oscillation.

Cleaning:

CAUTION: Before cleaning the fan, be sure to disconnect the power cord. Clean the grill with a clean damp cloth. Do not use harsh chemicals or abrasive cleaners. DO NOT IMMERSE THE FAN OR ANY WIRES IN WATER. Replace the front grill before using the fan again. Allow the fan to dry completely before use. Periodic cleaning with a vacuum will help prevent dust build-up. The motor is sealed and does not require any further lubrication.

Storage:

Keep the original carton for storing the fan. Coil and tie the power cord to avoid damaging the cord.

Replacing The Fuse:

1. Disconnect the power cord from the outlet.
2. Open fuse cover by sliding the fuse access cover open. (fig 2)
3. Carefully remove fuse.
4. Replace fuse with an identical model. Use a 5.0 A, 125 V (3.6mm x 10mm) fuse only.
5. Close fuse access cover.

Questions? Comments?

Visit us at www.ImpeccaUSA.com or call us at 1-866-954-4440 Monday-Friday 9AM - 6PM EST.

12 "Ventilador de Mesa

Manual de Instrucciones
Modelo: FDF-1210

Características:

Área Amplia De Oscilación
Botón De Encendido / Apagado Con 3 Velocidades
Aspas De Alto Rendimiento
Rejilla De Seguridad En Acero
Cable De 6'

Uso:

Este producto está diseñado para uso residencial en interiores o en oficina. No es para uso industrial o de otro tipo comercial. Utilizar sólo si el cableado eléctrico está en buen estado de funcionamiento, y cumple con los códigos y las normas aplicables. Si tiene alguna pregunta sobre si el cableado es adecuado, consulte a un electricista con licencia.
Al utilizar el producto, siga todas las instrucciones enumeradas a continuación. Como parte de esas instrucciones, hemos utilizado la palabra **ADVERTENCIA.** Hacer caso omiso de una advertencia puede causar lesiones o la muerte.

Instrucciones:

- Al igual que con todos los aparatos eléctricos, las medidas básicas de seguridad deben seguirse para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesión, incluyendo las siguientes precauciones:
- Lea todas las instrucciones antes de usar este ventilador.
- Utilice el ventilador solo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar descargas eléctricas, incendios o lesiones.
- No utilice este ventilador con el cable dañado después de que el ventilador funcione mal, o se haya caído.
- Es necesario ser muy precavido cuando el ventilador es usado por o cerca de niños, personas discapacitadas, o mascotas.
- No ponga el ventilador en cualquier superficie que pueda permitir que el ventilador se caiga. El ventilador siempre debe utilizar sobre una superficie lisa, nivelada, y no combustible.
- Siempre desconecte el ventilador cuando no esté en uso.
- No use el ventilador sin la rejilla de protección o cualquier otro dispositivo de seguridad.
- Evite el uso extensiones, debido al riesgo de incendio. Si necesita una extensión, el cable debe ser un mínimo de 14 AWG y estar clasificado para no menos de 1875 vatios.
- No pase el cable de alimentación debajo de alfombras. No cubra el cable con alfombras, tapetes o similares. Ubique el cable de modo que evite las zonas de circulación o tráfico.
- No inserte ni permita que ningún objeto ingrese en cualquiera de las aberturas del ventilador. Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica y / o riesgo de incendio

Guarde Estas Instrucciones

ADVERTENCIA: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS
Utilice su ventilador únicamente en ambientes secos. Este ventilador no está diseñado para utilizarse en un lugar donde pueda entrar en contacto con agua o condensación.

ADVERTENCIA: SUPERFICIES CALIENTES
No toque el motor del ventilador cuando este en uso o inmediatamente después. El motor se calienta y puede causar quemaduras.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE INCENDIO
Los ventiladores tienen arcos eléctricos o piezas que generan chispas. No lo use cerca combustibles como gas, vapores de gas o fuentes de calor. No lo use cerca de pintura u otros materiales inflamables. Para evitar

cualquier posible incendio, no bloquee las entradas de aire o tubos de escape.

PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, este ventilador tiene un enchufe de dos clavijas que debe insertarse en un tomacorriente adecuado, debidamente conectado a tierra. Este ventilador también ha sido equipado con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Esto reduce el riesgo de descarga eléctrica o fuego al asegurar que sólo se puede conectar de una manera. Si el enchufe no se ajusta completamente en la toma de corriente, gire el enchufe. Si aún así no entra, llame a un electricista con licencia para cambiar la toma de corriente. No trate de alterar esta medida de seguridad.

No utilice este ventilador si tiene algún defecto visual. Para reparaciones por garantía, póngase en contacto con Soporte al Cliente de FanFair para obtener ayuda.

Cómo Ensamblar:
1. Desenrosque la tapa del aspa girando en sentido horario.
2. Monte la rejilla de seguridad posterior al motor haciendo coincidir los 3 pines con los 3 agujeros de la rejilla de seguridad.
3. Apriete la rejilla de seguridad posterior con la tuerca. Apriete hasta estar a ras con la carcasa del motor del cilindro exterior.
4. Inserte el aspa del ventilador en el eje del motor, haciendo coincidir las ranuras de la cuchilla con las patillas del eje. Apriete el aspa con la tapa de esta girándolo en sentido anti horario.
5. Pruebe el ventilador girando las aspas a mano para asegurarse de que giran libremente.
6. Ponga la rejilla de seguridad exterior insertando el gancho de la rejilla exterior en la rejilla trasera. Asegure cerrando los 3 clips.



Cómo Oscilar:
El botón de control de oscilación está situado en la parte superior de la carcasa del motor. Simplemente presione hacia abajo para oscilar y levante para detener la oscilación.

Limpieza:
PRECAUCIÓN: Antes de limpiar el ventilador, asegúrese de desconectar el cable de alimentación. Limpie la rejilla con un paño limpio y húmedo. No utilice productos químicos o limpiadores abrasivos. NO SUMERJA EL VENTILADOR O CUALQUIER CABLE EN AGUA. Vuelva a poner la rejilla frontal antes de usar el ventilador nuevo. Permita que el ventilador se seque por completo antes de usarlo. La limpieza periódica con una aspiradora ayudará a prevenir la acumulación de polvo. El motor está sellado y no requiere ningún lubricante.

Almacenamiento:
Mantenga la caja original para almacenar el ventilador. Enrolle y ate el cable de alimentación para evitar daños en el cable.

Reemplazo del fusible:
1. Desconecte el cable de alimentación de la toma corriente.
2. Abra la tapa del fusible deslizando la cubierta de acceso al fusible. (Fig. 2)
3. Retire con cuidado el fusible.
4. Reemplace el fusible por un modelo idéntico. Utilice solamente un fusible D 5,0, 125 V (3,6 mm x 10 mm).
5. Cierre la tapa de acceso del fusible.

¿Preguntas? ¿Comentarios?
Visítenos en www.ImpeccaUSA.com o llámenos al 1-866-954-4440 de lunes a Viernes 9am - 6pm EST.